姿勢変換機能付き車いす（CCTA コード　１２２１９０）

ネッティⅢ　取扱説明書

＊この取扱説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管してください。

ラックヘルスケア株式会社

ｺｰﾄﾞ No,2011.02

目次

タイトル　　ページ

1.　はじめに・・・

１．はじめに

この度は車いす『ネッティⅢ（スリー）』を
お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品のご使用前には、必ず「取扱説明書」をよく
お読みいただき、正しく安全に使用してください。

ネッティⅢは屋内・屋外問わず快適にご使用いただ
ける車いすです。その品質はヨーロッパ基準
EN12183:1999 と TÜV、ISO/FDIS 7176/19
に基づき承認されています。

アルリハブ社は車いすがアセスメントを通し、
ユーザーのニーズと使用環境に基づいて選ばれる
べきであり、車いすの可能性と限界を把握するこ
とが非常に重要であると考えております。

ネッティⅢはより高い快適性と安心感を求める
ユーザーのための車いすです。
人間工学に基づいたネッティⅢのシーティングシ
ステムはユーザーへの適合と調節の幅をより広げ
ティルト・リクライニング機構を使うことで安楽
な座位と活動的な座位の環境が提供できます。

最大使用者体重：１４５ｋｇ

１．１　品質と耐久性

ネッティⅢはユーザーの生活の質を向上させるために作られたものであり、同時に介助者にとって信頼できるものです。
ネッティⅢは TÜV、ヨーロッパ基準 EN12183:1999 に基づいた試験を受けており、その耐久性は通常の使用において５－６年の耐用年数に該当すると考えておりますが、実際の車いすの耐用年数はユーザーの障害の程度と定期的なメンテナンスの頻度により変動するものです。

１．２　環境問題への取組み

環境問題への取組みとして以下を実践しております。

- 環境に対し有害な物質の使用、製造プロセスをできる限り避けています。
- 環境的観点及び経済的観点より、長期にわたりご使用いただける商品開発を心がけています。
- 梱包に使われるすべての素材がリサイクル可能です。
- ネッティⅢは各々の構成素材への分解がしやすく、
  リサイクルを考慮したデザインとなっています。
- ネッティⅢは病院や施設などの介助スタッフの腰痛予防を
  考慮に入れた構造的工夫がされています。

１．３　取扱説明書に関して

ご使用に際しては、重大な事故や車いすへの損傷を避けるために、必ずご使用前にこの取扱説明書を熟読してください。

警告	この表示事項を守らずに、誤った取扱いをすると重大な事故につながり、使用者が重傷を負う恐れがあります。
注意	この表示事項を守らずに誤った取扱いをすると使用者が傷害を負ったり、物的損害をこうむる恐れがあります。
	重要な情報を説明するマークです。

１．４　基本寸法

項目	寸法
座幅（mm）	３５０/３８０/４００/４３０/４５０
全幅（mm）	座幅＋２４０
全長（mm）	９４０～
全高（mm）	１０４０～
前座高（mm）	４３５（クッションを除く）
座面奥行き（mm）	４００～５００
ティルト角度	－１１°～１４°
リクライニング角度	８８°～１２０°
フロントキャスター	６インチ
メインホイール	２２インチ
重量（ｋｇ）	約３３kg（仕様により異なります）
最大使用者体重（ｋｇ）	１４５kg

2．概略

このページでは説明書全体の概要を簡単にご説明しております。
ご使用上注意やメンテナンスなどについて簡単に把握することが可能です。

：このページはあくまで再確認のためのものです。

- 車いすの開梱（4.1）
- メインホイールの取り付け（4.2）
- フロントキャスターの取り付け（4.4）
- バックサポートとリクライニングシリンダーの接続方法（4.8）
- シートクッションの取り付け（4.12）
- フットレッグサポートの取り付け（4.14）
- ヘッドサポートの取り付け（4.15）

：トラブルシューティングについては（7）を、取り付けと調節については（4）をご参照ください。

警告	フットサポートの上に立たないでください。 前方へ転倒し、ケガをする恐れがあります。
	車いすを持ち上げる際は、アームサポート、フットレッグサポートを持たないでください。
注意	車いすを操作、調節する際は注意してください。
	車いすを持ち上げる際は、アームサポート、フットレッグサポートを持たないでください。
	ティルト・リクライニングを操作する際には、必ずブレーキと転倒防止バーが有効になっていることを確認してください。
	転倒防止バーは常にユーザーにとって安全な状態で使用してください。
	すべてのネジがしっかりと固定された状態で使用してください。
	車いすの仕様は販売地域、国によって異なる場合があります。

2．1　同封部品の確認

本製品には以下の部品が同梱されていますので、ご確認ください。
（オプションパーツ、特別仕様は除く）

・本体フレーム	×1
・バッククッション	×1
・シートクッション	×1
・アームサポート	×2（左右：各1、本体フレームに付属しています。）
・フットレッグサポート	×2（左右：各1、カフサポートが付属しています。）
・ヘッドサポート	×1
・メインホイール	×2
・フロントキャスター	×2
・取扱説明書	×1
・工具	×1

３．各部の名称

１、　ヘッドサポート
２、　バッククッション
３、　アームサポート
４、　シートクッション
５、　ニープロテクター
６、　カフサポートブラケット
７、　ベアリングハウジング
８、　フロントフォーククイックリリース
９、　フロントフォーク
１０、フロントキャスター
１１、フットサポートロック
１２、フットサポート
１３、カフサポート
１４、フットサポート角度調節ネジ
１５、レッグサポート高さ調節ネジ
１６、タイ バー
１７、レッグサポート角度調節ネジ
１８、転倒防止バー
１９、ブレーキ
２０、クイックリリース
２１、ハンドリム
２２、メインホイール
２３、アームサポート高さ調節レバー
２４、介助ハンドル高さ調節ネジ
２５、介助ハンドル（オプション）



＊　この他ご不明なパーツがございましたら、取扱店までお問い合わせください

＊　車いすは、仕様やパーツにより異なる場合がございます

４．組み立て及び調節方法

４．１　開梱と組み立て手順

①すべてのパーツと添付されている資料を箱から取り出してください。
②メインホイールとフロントキャスターを取り付けてください。
③バックサポート、シートクッション、フットレッグサポート、アームサポート、ヘッドサポート
　バッククッションを取り付けてください。
④その他オプションパーツがあれば取り付けてください。

　＊必要な工具はそれぞれの項目で説明があります。

４．２　メインホイール

①中央のボタンを押しながらクイックリリース軸を
　ハブに差し込んでください。（4.2.1）
②奥まで差し込んでからホイールを引き
　固定されていることを必ず確認してください。

（4.2.1）

４．３　フロントフォーク

フロントフォークにはクイックリリースが付いています。
キャスターのすぐ上のリリースボタンを押すだけで簡単に
取り外しが可能です。

リリースボタン

４．４　フロントフォーク及びフロントキャスターの取り付け

①フロントフォークの下からクイックリリースの
　ボタンを押してください。
②ボタンを押したままキャスターブラケットに
　クイックリリース軸を差し込んでください。（4.4.1）
③奥まで差し込んでから固定されているか必ず
　確認してください。（4.4.2）

（4.4.1）

（4.4.2）

注意	使用前にメインホイール及びフロントキャスターが確実に固定されていることを確認してください。
注意	メインホイール及びフロントキャスターが固定されない場合には、使用を中止し取扱店にご連絡ください。
注意	メインホイール取り付け後に、必ずブレーキの効きを確認して下さい。

４．５　座面高さ（前座高調節）



フロントキャスターのサイズ、フロントキャスターの
撮り付け位置を変えることで座面の高さを調節できます。
変更する際は、フロントキャスターを外し、適切な位置
に取り付けてください。

＊５mm六角レンチ×２本を使用します。

４．６　フロントフォークアタッチメント角度



車いすの操作をよりよいものにするため
フロントフォークアタッチメントの角度
を調節することは重要です。
角度の調節はフレーム内側のネジ２本を
緩め、ナットで角度を調節し、フロント
フォークアタッチメントの角度が地面から
９０°になるように調節してください。

４．７　座面高さ（後座高調節）

後座高の高さは、メインホイールのサイズ、
車軸位置によって決まります。

車軸位置を変更する場合には、メインホイールを
取り外してから車軸を固定しているナットを外し、
希望する位置に車軸を移し固定します。

＊２４mmスパナ×２本を使用します。

注意	使用前にメインホイールが確実に固定されていることを確認してください。
注意	メインホイール取り付け後に、必ずブレーキの効きを確認してください。
注意	車軸位置を前方にすると、後方へ転倒する危険性は高まりますので、転倒防止バーの位置を確認してください。
注意	フロントフォークアタッチメントの角度を再度調節してください。

4．8　バックサポート

・バックサポートはシリンダーヘッドを
シリンダーブラケットに差し込み接続します。
（4.8.1）

①シリンダーを差し込んでから、付属している
ロックピンをシリンダーブラケットの横から
差し込み、シリンダーを固定してください。

②差し込み後、確実に固定されているか必ず確認して
ください。



（4.8.1）

⚠	注意	ロックピンを差し込んだ後、確実に固定されていることを必ず確認してください。

4．9　座面奥行き調節

座面奥行きはフレームの前方と後方の２箇所で調節可能です。

《後方の調節方法》

①座面の奥行きを調節する際には、バックサポートを固定しているロックピンを外し、バックサポートとリクライニングシリンダーを分離してください。（4.8.1）

ⓘ 奥行を短くする場合には、あらかじめバックサポートの角度を最大に倒してから外してください。

②バックサポートヒンジと本体フレームを固定しているネジを外しバックサポートをスライドさせることで奥行を調節することができます。（4.9.1）

・奥行きは、40cm～50cm まで５段階で調節可能です。

＊6mm 六角レンチ×１本を使用します。


（4.9.1）

③奥行きに合わせて、シリンダーヘッドを交換します。
シリンダーヘッドはフレームの左右をつないでいるパイプの下に付いています。

シリンダーヘッドショート：奥行き、40cm、42.5cm、45cm の時に使用してください。
シリンダーヘッドロング　：奥行き、45cm、47.5cm、50cm の時に使用してください。

④シート奥行きを変更する際には、座面の下にある
リクライニングシリンダーの取り付け位置も変更
してください。
リクライングシリンダーを固定しているナットは、
座面前方の下にあります。



（4.9.2）

座面の奥行きが 40cm の場合は、シリンダーヘッド
ショートを使用し、リクライニングシリンダーは、
ブラケットの一番前の穴に付けてください。（4.9.2）
座面の奥行きを一段階長くするごとに、ブラケットの
穴の位置を１つずつ後方に付け替えてください。

座面奥行きの長さ、シリンダーヘッド、リクライニングシリンダー取り付け位置は、
組み合わせ一覧で確認してください。

＊13mm スパナ×１本を使用します。

※組み合わせ一覧

座面奥行き	バックサポートヒンジ固定位置	シリンダー取り付け位置	シリンダーヘッドサイズ
40cm	E	前方	ショート
42.5cm	D	中	
45cm	C	後方	
45cm	C	前方	ロング
47.5cm	B	中	
50cm	A	後方	



⑤座面奥行きを調節した後は、〔4.8〕の手順に従いバックサポートを
取り付けてください。

⚠	注意	調節後はバックサポートヒンジが確実に固定されていることを確認してください。

⚠	注意	ロックピンを差し込んだ後、バックサポートが確実に固定されていることを確認してください。

《前方の調節方法》

レッグサポート取り付け部のパーツを調節することで
１０ｃｍまで長さを調節することができます。

①本体フレーム前方にあるネジを外してください。
②レッグサポート取付部を前方にスライドします。
③長さを調節したら、ネジで固定してください。
（4.9.3）
＊６mm六角レンチ×１本を使用します。



（4.9.3）

座面前方で調節すると全長が長くなり、車いすの取り回しに影響があります。座面奥行きの調節は、できる限り後方の調節をお勧めします。

左右の長さを変えた場合には、フットサポートのロックが使用できなくなります。

4．１０　転倒防止バー

・転倒防止バーの操作手順

①転倒防止バーを手前に引きます。

②転倒防止バーを１８０°回転させ、
下に向け、ロックさせます。

③転倒防止バーが固定され、車いすが
後ろに倒れないことを確認してください。



（5.7.3）

・転倒防止バーの調節方法

後方への転倒リスクが高い場合には、転倒防止バーの長さ及び高さを調節してください。

《長さの調節》
転倒防止バーのパーツ（A）を固定しているネジを緩めると、転倒防止バーの長さを調節できます。
＊6mm六角レンチ×１本を使用します。

《高さの調節》
転倒防止バーのキャスターを固定しているネジ（B）を外すと、上下の高さ調節ができます。
転倒防止バーは床面に接地しないよう、キャスターと床面の間に隙間を空けてください。
＊4mm 六角レンチ×2 本を使用します。

警告	車いすの介助ハンドル部分などに、荷物など重いものを取り付けないでください。車いすのバランスが崩れ、後方に転倒する危険があります。

注意	安全に車いすをご使用いただくため、転倒防止バーは必ずご使用ください。

４．１１　アームサポート

《高さ調節》

①アームサポート高さ調節レバーを外側に向けてください。
②アームサポートの高さを適切な位置に合わせ、高さ調節レバーを元に戻してください。
③アームサポートがロックされたことを確認してください。

《前後の調節》

アームサポートパッドは裏側にあるネジで中央位置に固定されています。
ネジを緩めるとパッドの前後の位置を調節することが可能です。

⚠	警告	ヘッドサポートを持ってティルト・リクライニングを動かすことや、車いすを移動することは、パーツが破損する原因や転倒する恐れがありますのでおやめください。
⚠	注意	各部の調節を行う際には、必ずネジを緩めてから調節を行ってください。 ネジを緩めずに調節を行うと、破損の原因となります。
⚠	注意	高さ調節ネジと奥行調節ネジは締めすぎに注意してください。 ネジを締めすぎるとネジ山が潰れ、固定ができなくなります。

４．１２　シートクッション

シートプレートの前端に合わせて、シートクッションを取り付けてください。

４．１３　バッククッション

クッションはご利用者の状況に合わせて位置を上下に調節し取り付けてください。

背張り調節を行う場合には、クッションを取り付ける前に背張り調節用のベルトを緩めてからクッションをつけます。

４．１４　フットレッグサポート

・このレッグサポートは長さ調節と角度調節が可能で、必要に応じて取り外すことができます。
　また、フットサポートの角度も無段階で調節可能です。

Ⅰ．レッグサポートの取り付け（4.14.1）
①フレームに対して２０°程外側に回転した状態で
　垂直にレッグサポートを差し込んでください。
②次にレッグサポートを内側に回転させ、正面を
　向くようにします。
③レッグサポートを下に押しこむと固定されます。

・取り外しには上の手順と逆に行ってください。

（4.14.1）

Ⅱ．レッグサポートの角度調節

①レッグサポートについている星型のネジを緩めると
　角度調節を行うことができます。（4.14.2）
②お好みの位置でネジを締めて固定してください。

（4.14.2）

Ⅲ．フットレッグサポートの長さ調節

・レッグサポートについている星型のネジ〔A〕を緩めると
　長さの調節を行うことができます。（4.14.3）
・長さを合わせたら、ネジを締めて固定してください。

高さ調節ネジを外すと受け側のナットの位置がずれ固定できなくなります。
ネジを付ける場合は、ナットの位置を合わせてからネジを締めてください。



（4.14.3）

Ⅳ、フットサポートの角度調節

・フットサポートは無段階で角度を調節することが可能です。
・フットサポートの横にあるネジ〔B〕を緩めると調節ができます。
　調節後はネジを締めて固定してください。（4.14.4）

＊５mm六角レンチ×１本を使用します。

（4.14.4）

Ⅴ．フットサポートの固定と取り外し

・左右のフットサポートをつなげることで、安定性が増します。

①右足側のフットサポートにあるプラスチックロック（4.14.5）を
スライドさせロックを外し、左足側のフットサポートにある
ボルトから離します。
②右足側のフットサポートを上にあげると
左右のフットサポートが外れます。

（4.14.5）

Ⅵ．フットレッグサポートの取り外し

・フットレッグサポートは、少し上に持ち上げてから
外側へ回転させると取り外すことができます。
（4.14.6）

（4.14.6）

Ⅶ．カフサポートの調節

・カフサポートは高さと奥行きの調節が可能です。

・カフサポートの高さ調節は、カフサポートアダプターを止めている
ナット〔C〕を緩めると調節ができます。（4.14.10）

＊１０mmスパナ×１本を使用します。

・カフサポートの奥行き調節は、カフサポートパッドとカフサポートアダプターの
間にあるナット（4.14.11）を緩めてカフサポートパッドを取り外し、取り付け
位置を変更してください。（4.14.10）奥行きは４段階で調節可能です。

＊１３mmスパナ×１本を使用します。



（4.14.10）

（4.14.11）

⚠	警告	フットサポートに足を乗せたまま、立ち上がらないでください。 前方へ転倒し、ケガをする恐れがあります。

４．１５　ヘッドサポート



Ａ　：　**奥行**（前後）**調節ネジ**
Ｂ　：　**角度調節ネジ**
Ｃ　：　**高さ調節ネジ**
Ｄ　：　**ヘッドサポートアダプター**

①ヘッドサポートアダプターに調節ネジ（C）を付けてください。
②ヘッドサポートをアダプターに差し込んでください。
③ヘッドサポートの高さ、奥行、角度をユーザーに合わせて調節してください。

- ヘッドサポートの位置が調節では合わない場合、ヘッドサポートアダプターの角度、位置を微調節することができます。
- 調節する場合は、ヘッドサポートアダプターの上にあるネジと内側にある４個のネジを緩めて調節してください。
- ネジを締める場合には、４箇所のネジを少しずつ順番に締めてください。

⚠	警告	ヘッドサポートを持ってティルト・リクライニングを動かすことや、車いすを移動することは、パーツが破損する原因や転倒する恐れがありますのでおやめください。
⚠	注意	各部の調節を行う際には、必ずネジを緩めてから調節を行ってください。 ネジを緩めずに調節を行うと、破損の原因となります。
⚠	注意	高さ調節ネジと奥行調節ネジは締めすぎに注意してください。 ネジを締めすぎるとネジ山が潰れ、固定ができなくなります。

４．１６　ブレーキの調節

・ブレーキレバーを前方へ押すと、ブレーキがかかります。（4.16.1）
・ブレーキレバーを後方へ引くと、ブレーキは解除されます。（4.16.2）



（4.16.1）



（4.16.2）

《ブレーキの調節》
①ブレーキ位置を調節するには、ブレーキクランプの内側にある
　２本のネジを緩めてください。（4.16.3）

（5.13.3）

②クランプの位置を決めたら、ネジを締めてください。

③クランプを設定した後の調節は、クランプの上にあるネジ（4.16.4）
　を緩めると調節できます。

④ブレーキ調節を行った後は、ネジが適切に締められていることを確認し、
　ブレーキの効きを確認してください。

（4.16.4）

＊５mm六角レンチ×１本を使用します。

⚠	注意	ご使用の前に、ブレーキの効きを必ず確認してください。

⚠	注意	移乗や、ティルト・リクライニングの角度調節をする際は、必ずブレーキをかけ、転倒防止バーを下にさげてください。

４．１７　座面角度（ティルト）

座面角度（ティルト）はグリップの左側にあるレバーを握ると、
-１１°～１４°（前傾１１度～後傾１４度）の範囲で調節できます。
レバーを離すと角度が固定されます。

ⓘ　ネッティⅢはティルトリミッターを標準装備し、前傾しないような設定で出荷しております。
前傾の角度でご利用いただくためには、ティルトリミッターを外す必要があります。

4．１８　バックサポート角度（リクライニング）

バックサポート角度（リクラニニング）はグリップの右側にある
レバーを握ると、８８°～１２０°の範囲で調節できます。
レバーを離すと角度が固定されます。

＊グリップには、それぞれの機能を示すステッカーが貼ってあります。

〔リクライニング〕　〔ティルト〕

〔リクライニング〕
背もたれ角度調節機能

〔ティルト〕
座面角度調節機能

⚠	警告	ヘッドサポートを持ってティルト・リクライニングを動かすことや、車いすを移動することは、パーツが破損する原因や転倒する恐れがありますのでおやめください。

⚠	注意	移乗や、ティルト・リクライニングの角度調節をする際は、必ずブレーキをかけ、転倒防止バーを下にさげてください。

ⓘ ティルト及びリクライニングの操作は、介助者が横に立ち操作することをお勧めします。
車いすの後ろに立ち操作を行う場合に比べ介助者の負担が少なく、また、ご利用者の状況も確認できるため安全に行うことができます。

ティルトとリクライニングの角度調節は同時に行わず、『ティルト角度→レッグサポート角度（エレベーティング）→リクライニング角度』の順番で操作することをお勧めします。

ティルト操作時

リクライニング操作時

後ろから角度調節を行う場合は、十分注意してください。

ⓘ 操作の順番はメーカーが推奨する方法であり、ご利用者の状況・状態やご使用の目的によって、操作は異なります。

	注意	リクライニング角度調節を行う場合、アームサポートとバックサポートの間に腕などの挟みこみが無いことを確認してください。

	注意	ティルト・リクライニングの角度調節を行う場合は、必ず平らな場所で操作してください。坂道や段差のあるところで操作するとバランスを崩し、転倒する恐れがあります。

	注意	ティルト・リクライニングの角度調節を行うと、車いすの全長が変わります。家具や壁の側で操作を行うと、ぶつかる可能性があり危険ですので、周囲にスペースがあることを確認してから角度調節を行ってください。

5．取扱方法（操作方法）及び注意事項

警告	バックサポートやプッシュハンドルに重いものをひっかけないでください。 車いすのバランスが崩れ、転倒事故の原因となります。
	フットサポートの上に立ち上がらないでください。 前方へ転倒し、ケガをする恐れがあります。
	移乗する際や、ティルト・リクライニングの角度調節を行う場合には、必ずブレーキをロックし転倒防止バーを下に向けてください。
	アームサポート、フットレッグサポート、ヘッドサポートを持って、車いすを持ち上げないでください。
	ご利用者が乗っている状態で、車いすを持ち上げないでください。
注意	介助者がついている場合を除き、転倒防止バーを下に向けて使用してください。
	段差の乗り越えや外出時には、フットサポートと地面の間に十分なクリアランスがあることを確認してください
	ご使用の前にブレーキの効きを確認してください。

5．1　基本事項

車いすの操作は、ご利用者の身体状況や着座位置、車いすの重心、セッティングにより影響が変わり駆動効率に影響します。メインホイールに乗る荷重の割合が高くなるほど駆動効率は高くなり、フロントキャスターへの荷重が高くなれば駆動効率は悪くなります。

5．2　段差を昇る場合

①前進で乗り越える場合
- 転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- 車いす全体を後方に傾けてフロントキャスターを浮かせてください。
- 段差の上にフロントキャスターを乗せ、直進してください。

②後進で乗り越える場合
- 転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- 車いすを後方に傾け、少しだけフロントキャスターが浮くようにしてください。
- 車いすを引いて段差を乗り越えます。この際、フロントキャスターも段差の上に乗せられるように十分に後方まで引いてください。

5．3　段差を降りる場合

①前進で降りる場合
- 転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- 車いすを後方に傾け、少しだけフロントキャスターを浮かせてください。
- 車いすを前方に進め、メインホイールを段差の下に接地させ、フロントキャスターを降ろします

②後進で降りる場合
- 転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- メインホイールを段差から降ろし、車いすを後方に少し傾けフロントキャスターを少し浮かせてください。
- 車いすを後進させ、フロントキャスターをゆっくりと接地させてください。

注意	段差の乗り降りをする場合には、十分なスペースがあることを確認してください。
	ご利用者が前方に転倒する恐れがありますので、十分注意してください。
	段差の乗り降りをした後は、必ず転倒防止バーを下に向けてください。

５．４　スロープ、坂道での操作

・スロープや坂道の途中で車いすの向きを変えないでください。
・スロープや坂道に対して、車輪が垂直になるように設定してください。
・スロープ上でバランスを崩さないように注意してください。

５．５　移乗

車いすからの移乗、車いすへの移乗については、ご利用者本人も含めて十分な練習を行ってください。
準備として下記の通り、注意事項を確認してください。

・車いすを移乗する先（ベットなど）にできる限り近づけてください。
・転倒防止バーを下に向けてください。
・確実にブレーキをかけてください。
・乗り移りを行う側のアームサポート、フットレッグサポートを取り外してください。
・外していない側のフットサポートは上げてください。
・フットサポートに足を乗せての移乗は、行わないでください。

５．６　搬送について

・車いすを車に固定するためのベルトは、安全ベルトとは異なります。
　ご利用者の安全を確保するために安全ベルトを使用することをお勧めします。
・ヘッドサポートを適切にセッティングしていれば頭部は安定しますが、車で搬送を行う際には
　十分でないことがあります。
・車いすの本体フレームには、ベルト固定位置を示すマークを
　４箇所シールで示しています。



・フレーム前方は右図（5.6.1）のように固定してください。

（5.6.1）

・フレーム後方の固定は、「トランスポート・アタッチメント」を
　取り付け、固定することをお勧めします。（5.6.2）



（5.6.2）

＊固定用のベルトは、０～４５°の範囲で取り付けてください。

6．メンテナンス

6．1　メンテナンスの方法について

ネッティⅢはモジュール車いすです。各部のパーツを交換することで長くご愛用いただくことが可能です。取り付けや交換方法については、各パーツの説明書を確認いただくか、取扱店にご相談ください。

ⓘ：小さな傷や塗装に関しては補修ペイントで修理することが可能です。
取扱店にご相談ください。

ⓘ：不具合や破損が発生した際には使用を中止し、取扱店にお問い合わせください。

ⓘ：ボルトやナットがしっかりと固定されているか、点検と調節を行ってください。

＊確認・点検頻度の目安

確認・点検内容	使用前	毎月１回
破損や不具合の有無（欠損しているパーツの有無）	○	
車いすの洗浄（拭き掃除など）		○
クッションの洗浄		○
転倒防止バー	○	
ブレーキの効き具合	○	
タイヤの磨耗		○
ティルト・リクライニングの効き	○	

6．2　洗浄と消毒

① 車いす本体を洗浄する前にシートクッションを取り外してください。
② クッションカバーに印刷された洗浄方法に基づいて、シートクッションとカバーを洗浄してください。
③ 本体フレームを水拭き、もしくは中性洗剤で拭き掃除してください。
④ 高圧水流などの機器を使用する場合は、ガスシリンダー、各種ラベル、クッションに当たらないように注意してください。
⑤ 洗浄に際しては、中性洗剤をご使用ください。
⑥ 洗浄後は洗剤を洗い流し、水分を拭き取ってください。
⑦ 乾燥機などはご使用できません。
⑧ 本体フレームはアルコール溶剤での清拭は可能です。
⑨ 強いオゾンなどで消毒されますと、タイヤやクッションの変色や劣化の原因となります。
⑩ 水分を含んだ状態で、長時間おくとサビやカビの原因となります。

7．トラブルシューティング

状態	原因／対応	参照箇所
車いすがまっすぐ走行しない	・メインホイールのハブが適切に固定されていない。 ・片側のブレーキを強く締めすぎている。 ・ユーザーが左右に偏った座り方をしている。 ・ユーザーの力に左右でバラつきがある。	４．２ ４．５
車いすを駆動させると重い	・メインホイールのハブが適切に固定されていない。 ・メインホイール、フロントキャスターの汚れや髪の毛、糸くずなどを取り除いてください。 ・フロントキャスターに過大な荷重がかかっている。	４．６
車いすが上手く回転しない	・フロントキャスターが強く締め付けられていないか確認してください。 ・メインホイール、フロントキャスターの汚れや髪の毛、糸くずなどを取り除いてください。 ・フロントキャスターが適切な位置にセットされているか確認してください。	４．５ ４．５ ４．６
メインホイールが簡単に外せない／はめられない	・クイックリリースについた汚れを拭き、グリスを注してください。 ・メインホイールのハブを本体フレームから少し外側にだすように再調節してください。	４．２
ブレーキの効きが悪い	・ブレーキを調節してください。	４．１６
車いすがゆがむ	・各部のネジやボルトがしっかりと固定されているか確認してください。 ・フロントフォーク、メインホイールがしっかりと固定されているか確認ください。	

8．規格と保証について

ネッティⅢは屋内・屋外両用としてテストされており、
その品質には CE マークが付与されています。

使用者最大体重：１４５ｋｇ

TÜV Product Service GmbH
EN１２１８３：１９９９.

衝撃テスト：ISO７１７６/１９に沿ってテストされ認定されています。

CE マークが付与されています。
CE マークは EU 域内で、必要な
要件を満たした商品に付与されます。

〇保証について

- 保証内容については添付の保証書をご確認ください。
- 製造メーカーである Alu Rehab 社が同意している一部の商品を除き、他社商品と組み合わせてご使用になる場合、すべての商品保証や CE マークは無効になります。
- 取扱説明書にない調節、セッティング、ならびに改造はすべて特殊な仕様に該当します。この場合、すべての商品保証は無効となります。
- 特殊仕様、特別調節を行う前に、必ず弊社までお問い合わせください。

９．寸法と重量

項目	規格	備考
座幅（mm）	４００	
全幅（mm）	６４０	座幅＋240mm
全長（mm）	９４０～	
全高（mm）	１０４０～	
前座高（mm）	４３５	床面からシートプレートまで
座面奥行（mm）	４００～５００	シート前端からバックサポートヒンジまで
バックサポート高さ（mm）	４８０	バッククッション最上部まで
アームサポート高さ（mm）	１８５～３２５	段階調節、パッド前後調節可能
レッグサポート高さ（mm）	無段階調節	エレベーティング式、カフサポート付
座面角度（ティルト角度）	-１１°～１４°	出荷時設定は０°～１４°
リクライニング角度	８８°～１２０°	
メインホイール	２２in ソリッド	
ハンドリム	アルミニウム	
フロントキャスター	6in ソリッド	
シートクッション	シット	メッシュカバー仕様
バッククッション	スマート	メッシュカバー仕様
ヘッドサポート	Ａタイプ	メッシュカバー仕様
本体重量（ｋｇ）	約３３	標準仕様の場合
最大使用者体重（ｋｇ）	１４５	
フレーム	アルミ製	本体カラー：グレー

＊　サイズは採寸の方法により、±１０mmの誤差がでる場合があります。
＊　各部の調節範囲は、設計時の寸法です。設定、仕様により調節できない場合がございますので、ご了承ください。
＊　上記は仕様変更などにより、予告なく変更する場合があります。